

آموزش تعویض مغزی شیر اهرمی

در حال حاضر استفاده از شیر های اهرمی بسیار رو به افزایش است و همان میزان خرابی این شیر ها هم بیشتر نمود پیدا میکند

اگر شما هم یک روز دچار چکه شیر اهرمی شدید باید بتوانید کاتریج یا همان مغزی شیر الات اهرمی را تعویض کنید

برای تعویض این مغزی ها باید به روش زیر عمل کنید

نمونه زیر مثال یک شیر اهرمی میباشد



در روی تمامی شیرالات اهرمی یک پولک پلاستیکی مثل نمونه زیر است که با فلش نمایش داده شده است



که باید با یک شی نوک تیز این پولک را از جای خود بیرون بکشید



بر زیر این پولکی یک پیچ به صورت النی یا ۲ سو وجود دارد که باید باز گردد و سر را به سمت بالا بکشید تا از جای خود بیرون بیاید



در مرحله بعد پولکی را که در عکس بالا میبینید بچرخانید تا باز شود برای شیرالات قدیمی کمی این کار سخت است



کاتریج خراب را از شیر بیرون بیاورید بعد به کف شیر خود نگاه بیندازید ۲ شیار را خواهید دید که در عکس زیر با فلش نمایش داده شده



۲ عدد بیرون آمدگی هم بر روی کاتریج وجود دارد که این بیرون آمدگی ها باید دقیقا بر روی شیارهای کف شیر قرار بگیرند



و در آخر بعد از قرار دادن مغزی بر جای خود تمامی پولکی و لوازم شیر را بر جای خود ببندید
فقط در هنگام بستن مراقب باشید کاتریج نچرخد در غیر این صورت باز شیر شما آب خواهد داد



..

امیدوارم این آموزش برای شما مفید باشد