

چگونه شیر آب آشپزخانه و یا دستشویی را عوض کنیم؟

- آیا زمان آن است که یک شیر آب جدید برای آشپزخانتان تهیه کنید؟
- اگر شیر دچار نشتی است و چکه می کند، می توانید واشر و یا مهره آن را عوض کنید.
- اگر نیاز دارد که کل شیر آب تعویض شود، اصلا نگران نباشید پروسه تعویض آن بسیار آسان است. مخصوصا اگر ابزار مناسبی داشته باشید.

۱. به سینک نگاه کنید:



- چک کنید که چه تعداد دهانه وجود دارد و چه میزان از هم فاصله دارند .
- ممکن است برای اطمینان نیاز داشته باشید که زیر سینک را نگاه کنید .
- برای شیر آب دستشویی معمولا دو دسته لوله وجود دارد که ممکن است از هم جدا باشند.
- شما برای جایگزین کردن مدل جدید نیاز به دانستن این اطلاعات دارید.

۲. انتخاب شیر آب مناسب:

- ممکن است از شیر آب که داشتید مدت ها استفاده کرده اید، بنابراین انتخاب یک شیر آب با کیفیت شاید کار دشواری باشد .
- تصمیم بگیرید که چه معیار هایی برایتان مهم است و چه میزان نام برند، استایل و خصوصیات ظاهری مدل برایتان مهم است .

۳. دستور العمل همراه شیر آب جدید خریداری شده را مطالعه کنید:

- اگر متوجه جزئیات نصب موجود داخل دستور العمل شدید،
- بهترین جا برای پیدا کردن و دریافتن جزئیات نصب، تولید کنندگان محصول هستند که می توانند از آن ها اطلاعات را سوال کرد.

۴. توجه داشته باشید که آچار فرانسه مربوط به تعمیر شیر آب دستشویی تهیه کنید:
• به وسیله آچار مخصوص، دو مفتون که شیر آب را محکم به سینک نگه داشته است را جدا کنید.

۵. هر آنچه که زیر سینک است را خارج کنید.



۶. یک منبع نور را زیر سینک قرار دهید:



• بنابراین می توانیم به راحتی ببینید که چه کاری انجام می دهید.

۷. شیر فلکه را ببندید.



۸. بستن شیر فلکه اصلی از زیر سینک:

- شما باید دو شیر فلکه را ببندید .
- یک شیر فلکه که مربوط به آب سرد و یک شیر مربوط به آب گرم می باشد.
- مطمئن شوید که هر دو بسته شده است .

۹. مفتونی که شیر آب را در محلش نگه می داشت را خارج کنید.

- این کار باید از طریق آچار مخصوص صورت گیرد.
- ممکن است یک، دو و یا سه مفتون موجود باشد.
- ممکن است مفتون ها ظاهری متفاوت داشته باشد، از نوع پلاستیک، برنج یا متال نقره ای رنگ باشد.
- این قسمت سخت ترین مرحله کار است، ممکن است لوله متصل به آن بلند باشد یا اینکه پوسیده باشد، که باعث می شود مفتون به سختی پیچیده شود.

۱۰. شیر آب قدیمی، مفتون و لوله های متصل به آن را از سینک جدا کنید.

۱۱. سپس لوله را امتحان کنید:

- اگر قسمتی از لوله آسیب دیده بود آن را به مغازه برده و مدل جدید آن را به همان اندازه خریداری کنید و مفتونی متناسب با آن تهیه کنید.

۱۲. قبل از اینکه شیر آب جدید را راه اندازی کنید سینک را به خوبی تمیز کنید.

۱۳. مدل شیر آب جدید را بررسی کنید که آیا واشر پلاستیکی دارد؟

- شما نیاز به یک واشر دارید که بدنه شیر را محکم به سینک نگه دارد.

۱۴. مفتون جدید را به شیر آب جدید متصل کنید.

۱۵. مفتون جدید زیر سینک را محکم کنید.

۱۶. لوله را به شیر فلکه سینک متصل کنید و مفتون لوله را محکم کنید.

۱۷. آب را باز کنید و چک کنید که نشتی نداشته باشد.

ده دقیقه صبر کنید و چکه کردن شیر آب را چک کنید، اگر همه چیز مرتب بود شما کارتان را به خوبی انجام داده اید .